



сncKad. Системные требования

В данном документе приведены системные требования для приложения **сncKad** версии 18 и выше.

Перед установкой **сncKad** на рабочую станцию убедитесь, что она соответствует данным требованиям.

Операционная система

Требование	Минимум	Рекомендуется
Windows "Домашние" выпуски не поддерживаются	64-разрядная Microsoft® Windows® 7 Профессиональная с SP1	64-разрядная Microsoft® Windows® 8.1 или 64-разрядная Microsoft® Windows® 10

Оборудование

Требование	Минимум	Рекомендуется
Процессор (CPU) – Intel® или AMD® ПК Apple Mac® не поддерживаются	Intel® Core™ i5 или аналогичный AMD®	Intel® Xeon® E3 или Core i7, 3GHz и выше
Память (RAM)	8 GB	16 GB
Жесткий диск (свободное пространство)	50 GB	100 GB
Устройство чтения оптических дисков	DVD-привод	DVD-привод
Мышь или другое указывающее устройство	Мышь: 2 кнопки + ролик прокрутки	Мышь: 2 кнопки + ролик прокрутки
Разрешение монитора	1280 x 1024	1920 x 1080
Графический процессор	Стандартный	NVIDIA Quadro
USB-порт для HASP ключа (аппаратного ключа)	Порт на материнской плате	Порт на материнской плате
Для DNC-связи	COM-порт (RS-232) (один порт на ПК)	COM-порт (RS-232) (один порт на ПК)
Для сетевой связи	Ethernet-порт	Ethernet-порт

Программное обеспечение

Функциональность	Требование
Обязательно – платформа Microsoft .NET Framework	Минимальная версия – 2.0 SP2
Опционально – Плавающая лицензия	- Ethernet-порт - Microsoft Windows Network - Установленный выпуск Windows: Профессиональная \ Бизнес \ Максимальная



Опционально – 64-разрядный Microsoft® Office	Полный 64-разрядный Microsoft® Office 2010 \ 2013 \ 2016, включая Word, Excel и Access Пакеты, не являющиеся Microsoft® Office, не поддерживаются
Опционально – CAD Link 3D-интерфейс Смотрите требования CAD-системы, в случае конфликта обратитесь в службу поддержки	Поддерживаемые CAD-системы: Solid Edge®, SolidWorks®, Autodesk® Inventor®, PTC Creo®



Робур Интернейшнл
Проезд Дежнева д. 1,
г. Москва, Россия, 127642
Тел.: +7 495 989 17 95

info@robur.ru
www.robur.ru

Robur Baltia
Kr. Valdemara str. 118,
Riga, LV-1013, Latvia
Тел.: +371 67 45 99 15

post@roburbaltia.lv
www.roburbaltia.lv